

## HYGIEJNEREGLER RØD ZONE

Udførelse af inspektions- og rensningsopgaver i Rød zone

Under arbejdets udførelse er følgende desinficeret:

- Personens hænder, værktøj, materiel og materialer
- Hvor der skal etableres Rød hygiejnezone:
- Nyt rent klorret plastfolie 2x2 m udlægges umiddelbart ved arbejdsstedet eller indgangen til dette.
- Medarbejderen skal vaske hænder ved passage af denne zone (dette kan foregå med renseservietter eller steriliseringsgel) samt skifte fodtøj.
- Hvis arbejdet eller dele deraf foregår i det fri, skal der tages behørigt hensyn til vejrliget - om muligt skal der opstilles telt.
- Medarbejderen skal vaske hænder (evt. renseservietter eller steriliseringsgel) og iføre sig rene gummihandsker.
- Der anvendes rent fodtøj under færdsel i procesanlægget. Dette fodtøj må ikke anvendes til andre formål.
- Medarbejderen skal være iført nyvasket beklædning.
- Der anvendes rent værktøj uden træ (skafter mv.).
- Værktøj skal desinficeres med klor, Carela Fix & Des eller Rodalon inden indgang til procesanlægget. Desinfektionen foretages i hygiejnezone. Rodalon skal afskylles.
- Skal der undtagelsesvist fremmede ind i zonen, skal dette foregå efter gang til gang aftale med Bornholms Energi & Forsynings personel, og under iagttagelse af gældende hygiejnekrav.
- Ved inspektion og reparationsarbejder over åbne filtre og bassiner skal medarbejderen iføres sig overtræksdragt, hårnet og mundbind.